



Fournitures:

Set noir/crème:

0,50 m de tissu «Free Spirit - Asia Collection» d'Alfred Shaheen, en 114 cm de large

(art. QAS 1900-BLACK) = tissu A

0,40 m de tissu «Free Spirit Designer Twine», en 114 cm de large

(art. QT1800-SLATE) = tissu B .

Set noir/violet:

0,50 m de tissu «Free Spirit – Asia Collection» d'Alfred Shaheen, en 114 cm de large

(art. QAS1800-PURPL) = tissu A

0,40 m de tissu «Free Spirit Designer Dapples», en 114 cm de large

(art. QD2700-PURPL) = tissu B.

Pour les deux sets: 2 fois 0,40 m d'entoilage volumineux thermocollant H630, en 90 cm de large, de Freudenberg; 2 fois 0,40 m de bande de satin prépliée, en 10 mm de large, de coloris assorti; fil à coudre Coats Duet, de coloris assorti.

Les métrages indiqués sont identiques pour les deux sets, seule la répartition des tissus est différente.

Coupe

(retirer les bords tissés au préalable):

- dans le tissu A

Devant gauche: 1 fois 37 x 32 cm

- dans le tissu B

Devant droit: 1 fois 37 x 17 cm

Poche: 1 fois 19 x 7 cm

Dos: 1 fois 47 x 37 cm

Les métrages indiqués comprennent une marge de couture de 1 cm sur tout le pourtour.

Coudre le devant de chaque set:

Poser les deux devants l'un sur l'autre, endroit sur endroit, en faisant correspondre les côtés. Fermer la couture et ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Piquer la bande de satin sur chaque côté à ras du bord, en la plaçant exactement sur la couture. Sur la poche, faire un ourlet double de 1 cm de large sur un petit côté. Avec le fer à repasser, rentrer les autres côtés de la poche sur l'envers sur 1 cm. Epingler la poche au milieu de la partie droite du set en laissant un écart d'env. 4 cm par rapport au bord du bas et la piquer à ras du bord.

Finition:

Avec le fer à repasser, appliquer l'entoilage sur l'envers du devant. Respecter les indications du fabricant de l'entoilage. Poser le devant et le dos l'un sur l'autre endroit sur endroit et les coudre tout autour en laissant une fente pour retourner l'ouvrage. Arrondir les coins en coupant les marges de couture. Retourner l'ouvrage et repasser les bords. Fermer la fente à la main à petits points fins.